



**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ  
ТЕПЛОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ  
ИП104 «Гранат - термокабель»  
( GTSW )**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАСПОРТ**

**СПР.425212.005 РЭ**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Извещатель пожарный тепловой линейный **ИП104 «Гранат - термокабель»** (в дальнейшем – извещатель, термокабель) служит для обнаружения превышения пороговой температуры как признака пожара по всей своей длине и предназначен для применения в системах пожарной сигнализации совместно с модулями «МИП» СПР.425521.007 ТУ.

Сокращённое обозначение извещателя «**GTSW**» – соответствует англоязычному IP104 «Granat - TermoSenseWire».

1.2 По виду реакции на температуру как фактор пожара термокабель является пороговым дискретным извещателем (максимального действия).

1.3 Термокабель относится к изделиям однократного действия. После превышения пороговой температуры участок сработавшего термокабеля должен быть заменен (см. п.7.7).

1.4 Извещатель может устанавливаться во взрывоопасных зонах, при подключении к искробезопасным модулям МИП серии Ex.

1.5 Извещатель имеет варианты исполнения по температуре срабатывания и по устойчивости к различным внешним воздействующим факторам.

Условное обозначение вариантов исполнения указано в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Температура срабатывания, °С	Класс извещателя по ГОСТ Р 53325	Назначение и условное обозначение	
		Общего применения	Устойчивый к агрессивным средам и атмосферным воздействиям (химически стойкий)
68	A3	GTSW - 68	GTSW - 68-CP
88	C	GTSW - 88	GTSW - 88-CP
105	D	GTSW - 105	GTSW - 105-CP
138	F	GTSW - 138	GTSW - 138-CP
180	H	GTSW - 180	GTSW - 180-CP

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Извещатель формирует извещение о пожаре путем замыкания жил термокабеля в месте превышения пороговой температуры.

2.2 Пороговая температура срабатывания извещателя соответствует классам : A3 [64...76°C], C [84...100°C], D [99...115°C], F [129...145°C], H [172...188°C], согласно классификации ГОСТ Р 53325.

2.3 Максимальная ширина защищаемого пространства (в соответствии с СП5.13130) – не менее 5 м (по 2,5 м с каждой стороны от оси извещателя) при высоте установки до 3,5м.

2.4 Время срабатывания извещателя при повышении температуры от условно нормальной с фиксированной скоростью соответствует ГОСТ Р 53325.

2.5 Инерционность срабатывания извещателя от момента превышения температурой порогового значения:

- не более 15 секунд – для GTSW-68(-CP); GTSW-88(-CP); GTSW-105(-CP);
- не более 20 секунд – для GTSW-138(-CP); GTSW-180(-CP).

2.6 Диапазон температур эксплуатации термокабеля приведен в таблице 1.2.  
Таблица 1.2.

Обозначение	Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С
GTSW - 68 (-CP)	- 55 ... 45
GTSW - 88 (-CP)	- 55 ... 60
GTSW - 105 (-CP)	- 55 ... 75
GTSW - 138 (-CP)	- 55 ... 100
GTSW - 180 (-CP)	- 55 ... 130

2.7 Цвет наружной изоляции термокабеля зависит от варианта и соответствует таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Обозначение	Цвет изоляции
GTSW - 68 (-CP)	синий
GTSW - 88 (-CP)	красный
GTSW - 105 (-CP)	белый
GTSW - 138 (-CP)	желтый
GTSW - 180 (-CP)	оранжевый

2.8 Погонные параметры термокабеля:

- погонное сопротивление (суммарное для 2-х жил) –  $0,60 \pm 0,06$  Ом/м.
- погонная емкость – не более 100 пФ/м.
- погонная индуктивность – не более 10 мкГн/м.

2.9 Максимально допустимое рабочее напряжение между жилами – 48В постоянного тока. Максимально допустимый рабочий ток в жилах – 0,2А.

2.10 Значение электрического сопротивления изоляции не менее 1000 МОм\*м. Значение электрической прочности изоляции не менее 0,75 кВ.

2.11 Наружный диаметр термокабеля – не более 5,0 мм.  
Диаметр жилы термокабеля – не более 1,0 мм.

2.12 Показатели надежности:

- извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы;
- средний срок службы не менее 10 лет.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки соответствует таблице:

Наименование	Условное обозначение	Кол-во	Примечание
1. Извещатель ИП104 «Гранат - термокабель» GTSW - *** (-**).	СПР.425212.005 ТУ	1 бухта	Длина термокабеля в бухте определяется заказом
2. Руководство по эксплуатации	СПР.425212.005 РЭ	1	

### 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Извещатель представляет собой специальный термочувствительный двухжильный кабель, осуществляющий электрическую сигнализацию о превышении пороговой температуры на каком-либо участке его длины. Сигнализация осуществляется за счет замыкания жил кабеля в месте превышения пороговой температуры.

Извещатель состоит из двух стальных жил с определенным погонным сопротивлением, покрытых электроизоляционным термочувствительным полимером. Жилы скручены между собой и помещены в дополнительную защитную оболочку, тип которой определяет назначение и условия применения извещателя.

При достижении температурой порогового значения полимер на жилах расплавляется и приводит к электрическому замыканию жил. Модуль МИП осуществляет контроль срабатывания (замыкания) термокабеля, а модули МИП-И с индикацией также определяют расстояние от начала кабеля до места превышения пороговой температуры.

### 7 ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 В соответствии с п.13.7 СП5.13130.2009 извещатель монтируют либо в непосредственном контакте с защищаемым объектом, либо под перекрытием помещения.

7.2 При монтаже термокабеля следует учитывать ширину защищаемого им пространства, рекомендованную в п. 2.3, и требования п.13.7 СП5.13130.2009.

7.3 Рекомендуется прокладывать извещатель целыми отрезками, избегая лишних электрических соединений. Максимальная суммарная длина термокабеля, подключенного к модулю МИП – не более 3000м (2000м для модулей с индикацией).

7.4 При удаленном расположении модуля МИП от термокабеля, их соединение можно выполнить обычным медным сигнальным проводом.

7.5 При проведении монтажных работ и эксплуатации следует избегать механических воздействий на термокабель и повреждений наружной оболочки, т.к. это может привести к невидимым внутренним повреждениям и стать впоследствии источником ложных срабатываний.

### 7.6 Категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- придавливать термокабель тяжелыми предметами;
- изгибать кабель под острым углом; минимальный радиусгиба – не менее 15см;
- использовать инструменты для изгиба термокабеля – изгибать термокабель следует только руками;
- использовать острые крепежные аксессуары, или сильную затяжку крепления термокабеля;
- закреплять термокабель внатяг – должен иметься небольшой провис;
- использовать для соединения термокабеля скрутку – следует пользоваться специальными клеммами и соединителями;
- подключать кабель к промышленной сети напряжением 220В;
- красить термокабель;
- превышать максимальную рабочую температуру эксплуатации, указанную в табл.1.2.

7.7 После срабатывания термокабеля сработавший участок должен быть заменен. Для этого его вырезают и заменяют новым, используя кабельные клеммные соединители (муфты). Снаружи муфта обматывается электроизоляционной лентой.

## 8 МАРКИРОВКА

8.1 Данные маркировки наносятся на наружную оболочку кабеля через расстояние, кратное полному метру длины кабеля (каждые 1 м).

- 8.2 Данные маркировки наносятся последовательно и включают в себя:
- товарный знак и наименование предприятия «SPECPRIBOR»;
  - знак обращения на рынке;
  - англоязычное наименование «IP104 «GRANAT - TERMOSENSEWIRE»»
  - вариант исполнения «GTSW-\*\*\* (- \*\*») и обозначение ТУ «SPR.425212.005 ТУ»;
  - указание «DO NOT PAINT» (- не красить);
  - счетчик числа метров от начала термокабеля в виде «XXXX М».

## 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта на любые расстояния с соблюдением требований действующих нормативных документов.

9.2 Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

9.3 Хранение извещателя в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Воздух в помещении для хранения извещателя не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

**ВНИМАНИЕ!** При транспортировании и хранении термокабеля категорически запрещается превышать максимальную температуру окружающей среды, указанную в табл. 1.2.

## 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий СПР.425212.005 ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента изготовления.

## 11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «СПЕЦПРИБОР-КОМПЛЕКТ»,

420029, г. Казань, а/я 89, ул. Сибирский тракт, 34

Тел.: (843) 512-57-42 факс: (843) 512-57-49 E-mail: info@specpribor.ru

## 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный тепловой линейный ИП104 «Гранат - термокабель» варианта исполнения **GTSW** - \_\_\_\_\_ длиной \_\_\_\_\_ метров соответствует техническим условиям СПР.425212.005 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
Начальник ГТК

## 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный тепловой линейный ИП104 «Гранат - термокабель» варианта исполнения **GTSW** - \_\_\_\_\_ длиной \_\_\_\_\_ метров упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям СПР.425212.005 ТУ.

Дата упаковывания \_\_\_\_\_

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_

## **14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Извещатель не содержит компонентов и веществ, требующих особых условий утилизации. Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

## **15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

При обнаружении заводских дефектов или отказе извещателя в течение гарантийного срока потребителем должен быть составлен рекламационный акт, с которым извещатель направляется предприятию-изготовителю с обязательным приложением настоящего паспорта.

В акте должны быть указаны дата ввода в эксплуатацию, условия эксплуатации, дата обнаружения неисправности и ее описание.

**ВНИМАНИЕ!** Без приложения настоящего документа и при отсутствии рекламационного акта претензии не принимаются.